

Konfigurace vozidlové radiostanice Hytera MD785

Ke stažení: <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

HYTERA MD785

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_K-zasah	2
2	2_N-zasah	2
3	3_I-zasah	2
4	4_S-zasah	2
5	5_PA_Uzemni	10
6	6_PR-Pce	10
7	7_CR-Uzemni	10
8	8_PR-Chrudim	10
9	9_PR-Hlinsko	10
10	10_PR-Sec	10
11	11_SY_Uzemni	10
12	12_PR-Vend.K	10
13	13_PR-M.Treb	10
14	14_PR-Vysoka	10
15	15_PR-Policka	10
16	16_PR-Jarosov	10
17	17_UO_Uzemni	10
18	18_PR-A.Chlum	10
19	19_PR-S.Vrch	10
20	20_PR-Chocen	10



Funkční tlačítka mikrofону

Tlačítko	Krátký stisk	Dlouhý stisk
TK	-----	-----
P5	-----	Status
P6	Dom. obrazovka	-----
P7	-----	Změna výkonu L/H
P8	-----	Scan

Scan monitoruje územní a převaděčové kmitočty okresu

Tlačítko P6 **Zapínací tlačítko**

TK taktické tlačítko



Tlačítko P5

Význam ovládacích prvků radiostanice Hytera MD785:

Zapínací / vypínací tlačítko	Dlouhý stisk zapnutí RDST / krátký vypnutí RDST (po zapnutí radi vena na hlavní komunikační kanál jednotky)
Otočný knoflík	Úprava hlasitosti, sušák a následné otáčení umožňuje přepínání kanálů
Tlačítko —	Vstup do menu a potvrzení volby v menu
Tlačítko --	Funkce zpět
Kulaté kolébkové tlačítko	Přepínání kanálů nebo pohyb v menu

Funkční tlačítka na radiostanici:

Oranžové tlačítko TK	Bez funkce
Tlačítko P1	Rychlá volba kanálu 1_K-zasah
Tlačítko P2	Rychlá volba hlavního komunikačního kanálu jednotky
Tlačítko P3	Status list - seznam statusů
Tlačítko P4	Odeslání statusu
Zelené tlačítko P5	Odeslání statusu
Červené tlačítko P6	Návrat z menu na domovskou obrazovku

Odesílání statusu z mikrofonu:

- 1 – pomocí klávesnice na mikrofonu zadejte dvoumístné číslo statusu
- 2 – dlouhým stiskem zeleného tlačítka P5 odešleme status

Odesílání statusu z mikrofonu:

- 1 – stiskneme tlačítko P3
- 2 – pomocí kulatého kolébkového tlačítka vybereme status
- 3 – stiskem tlačítka P4, nebo dlouhým stiskem zeleného tlačítka P5 na radiostanici odešleme status

Statusy (Kódy typické činnosti)

Kódy typické činnosti V W		
		<i>Popis</i>
01	Vyjezd vozidla	Výjezd vozidla k zásahu
02	Na místě	Příjezd vozidla k místu zásahu
03	Lokalizace	Lokalizace
04	Likvidace	Likvidace
05	Odjezd	Návrat vozidla na stanici
06	Příjezd na základnu	Příjezd vozidla na základnu
07	Připraven k výjezdu	Vozidlo je připraveno k výjezdu
08	Vrata otevřít	Ovládání vrat – stání vozidel
09	Zadost o spojení	Žádost o spojení s OPIS
10		Rezerva
11	SCC zapnut	Zapnutí AD/DA převodníku
12	SCC vypnut	Vypnutí AD/DA převodníku
13	RD na místě	Řídicí důstojník přijel na místo zásahu
14	Vyšetřovatel na místě	Vyšetřovatel ZPP přijel na místo zásahu
15	Jízda (odjezd)	Jízda mimo stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
16	Jízda (příjezd)	Návrat vozidla na stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
17	Výcvik (odjezd)	Jízda mimo stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
18	Výcvik (příjezd)	Návrat vozidla na stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
19	Prioritní spojení	Prioritní žádost o spojení
20	Hasiči na místě	Hasiči na místě zásahu
21	Policie ČR na místě	Policie ČR přijela na místo zásahu
22	Zachranka na místě	Zdravotní záchranná služba přijela na místo zásahu
23	Obecní policie na místě	Obecní policie přijela na místo zásahu
24	Plynáři na místě	Technik společnosti distribuující plyn přijel na místo zásahu
25	Energetika na místě	Technik společnosti zajišťující rozvod elektrické energie v místě události přijel na místo

26	Vodarny na miste	Technik společnosti zajišťující zásobování vodou v místě události na místě
27	Stab zřizen	Štáb zřízení
28	Nebezpeci vybuchu	Nebezpečí výbuchu
29	Nebezpeci otravy	Nebezpečí otravy
30-39		Vyhrazeno pro další kódy typické činnosti IZS
40	Neb.st.odstr.	Nebezpečný stav odstraněn
41	Poz. bez sko	Požár bez škody
42	Poz. se skod	Požár se škodou
43	Uzav. plyn	Uzavřen plyn
44	Uzav. voda	Uzavřena voda
45	Od.el. ener.	Odpojena elektrické energie
46	Odvet. prir.	Odvětrání přirozené
47	Odvet. nuc.	Odvětrání nucené
48	Otev.bez po.	Otevřeno bez poškození
49	Otev. s pos.	Otevřeno s poškozením
50	Pr. Po. OP.	Protipožární opatření
51	Riz. Dopř.	Řízení dopravy
52	Uklid vozov.	Úklid Vozovky
53	Info. U RD	Informován Územní Řídící důstojník
54	Info. K RD	Informován Krajský Řídící důstojník
55	Info. Red. UO	Informován ředitel Územního odboru
56	Info. mediim	Poskytnuty Informace médiím
57	Před.MU maj	Předání MÚ majiteli
58	Před.MU uzi	Předání MÚ uživateli
59	Před.MU PCR	Předání MÚ PČR
60-79		Pozice pro technologické akce (semaforey, světla atd)
80-96		Pozice pro technologické akce (ovládání vrat)
97	Tichý test	Ověření radiové dostupnosti s OPIS (zkouška spojení s OPIS bez nutnosti hlasové komunikace)
98-99		Rezerva