

## Konfigurace ručních radiostanic TC-780

**Ke stažení:** <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx [W]
1	1-K-zásah	1
2	2-N-zásah	1
3	3-I-zásah	1
4	4-S-zásah	1
5	5-V1-výcvik	1
6	6-V2-výcvik	1
7	7-Územní	5
8	8_GP-CTU	1
9	---	---
10	---	---
11	---	---
12	---	---
13	---	---
14	---	---
5	---	---
16	---	---



### **Programovatelná funkční tlačítka:**

<b>TK</b>	Bez funkce
<b>SK1</b>	Dlouhý stisk – zámek klávesnice
<b>SK2</b>	Dlouhý stisk – změna výkonu nízký L / vysoký H
<b>UP</b>	Přepínání kanálů - nahoru
<b>P1</b>	Bez funkce
<b>P2</b>	Přepínání kanálů - dolu
<b>P3</b>	Bez funkce