

## Konfigurace ručních radiostanic Motorola CP-160

**Ke stažení:** <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_K-zasah	1
2	2_N-zasah	1
3	3_I-zasah	1
4	4_S-zasah	1
5	5_V1-vycvik	1
6	6_V2-vycvik	1
7	7_Uzemni	5
8	8_GP-CTU	1
9	---	---
10	---	---
11	---	---
12	---	---
13	---	---
14	---	---
15	---	---
16	---	---

S1

S2



### **Programovatelná funkční tlačítka:**

#### **Boční tlačítka:**

S1	Dlouhý stisk stav baterie
S2	Dlouhý stisk změna výkonu

#### **Čelní programovatelná tlačítka, krátký / dlouhý stisk.**

P1	Bez funkce
	Stav baterie
P2	Bez funkce
	Zamknutí klávesnice