

Konfigurace ručních radiostanic Motorola P-165

Ke stažení: <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_K-zasah	1
2	2_N-zasah	1
3	3_I-zasah	1
4	4_S-zasah	1
5	5_V1-vycvik	1
6	6_V2-vycvik	1
7	7_Uzemni	5
8	8_GP-CTU	1
9	---	---
10	---	---
11	---	---
12	---	---
13	---	---
14	---	---
15	---	---
16	---	---



Programovatelná funkční tlačítka:

Boční tlačítka:

S1	Bez funkce
S2	Bez funkce

Čelní programovatelná tlačítka, krátký / dlouhý stisk.

P1	Bez funkce
	Změna výkonu
P2	Bez funkce
	Bez funkce
P3	Bez funkce
	Zámek klávesnice