MOTOTRBO DM2600

Kanály:

Zóna: Celostátní

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_K-zasah	2
2	2_N-zasah	2
3	3_I-zasah	2
4	4_S-zasah	2
5	5_U-vycvik	2
6	6_Y-vycvik	2
7	7_PA_Uzemni	10
8	8_PR-Pce	10
9	9_CR-Uzemni	10
10	10_PR-Chrudim	10
11	11_PR-Hlinsko	10
12	12_PR-Sec	10
13	13_SY_Uzemni	10
14	14_PR-Vend.K	10
15	15_PR-M.Treb	10
16	16_PR-Vysoka	10
17	17_PR-Policka	10
18	18_PR-Jarosov	10
19	19_UO_Uzemni	10
20	20_PR-A.Chlum	10
21	21_PR-S.Vrch	10
22	22_PR-Chocen	10



Funkční tlačítka mikrofonu	
Tlačítko	**Popis**
A	Odeslání dvoumístného statusu z klávesnice
B	Scan (územní a převaděčové kmitočty okresu)
C	Změna výkonu L-malý/H-vysoký

Zapínací tlačítko



Význam ovládacích prvků radiostanice Mototrbo DM2600:

Zapínací / vypínací tlačítko	Dlouhý stisk: zapnutí RDST / vypnutí RDST RDST **(po zapnutí radiostanice nastavena na hlavní komunikační kanál jednotky)**
Otočný knoflík	Úprava hlasitosti; stisk a následné otáčení a další stisk umožňuje přepínání kanálů
Šipka nahoru	Posun v nabídce/přepínání kanálů nahoru
Šipka dolu	Posun v nabídce přepínání kanálů dolu
Tlačítko OK	Vstup do menu/potvrzení
Tlačítko šipka zpět / domeček	Krátký stisk – krok zpět Dlouhý stisk – úvodní nastavení

Programovatelná funkční tlačítka:

Tlačítko **P1**	Rychlá volba kanálu K-zásah
Tlačítko **P2**	Krátký stisk: Rychlá volba hlavního komunikačního kanálu jednotky Při stisku P3 – výběr statusu do leva
Tlačítko **P3**	Výběr statusu / Při stisku P3 – výběr statusu doprava
Tlačítko **P4**	Odeslání statusu

Odesílání statusu z mikrofonu:
1 – pomocí klávesnice na mikrofonu zadejte dvoumístné číslo statusu
2 – stiskem tlačítka „A“ odešleme status

Odesílání statusu z mikrofonu:
1 – stiskneme tlačítko P3
2 – pomocí šipek nahoru/dolu vybereme status
3 – stiskem tlačítka P4 na radiostanici odešleme status

Statusy (Kódy typické činnosti)

Kódy typické činnosti V W		
		Popis
01	Vyjezd vozidla	Výjezd vozidla k zásahu
02	Na miste	Příjezd vozidla k místu zásahu
03	Lokalizace	Lokalizace
04	Likvidace	Likvidace
05	Odjezd	Návrat vozidla na stanici
06	Prijezd na zakladnu	Příjezd vozidla na základnu
07	Pripraven k vyjezdu	Vozidlo je připraveno k výjezdu
08	Vrata otevřít	Ovládání vrat – stání vozidel
09	Zadost o spojeni	Žádost o spojení s OPIS
10		Rezerva
11	SCC zapnut	Zapnutí AD/DA převodníku
12	SCC vypnut	Vypnutí AD/DA převodníku
13	RD na miste	Řídicí důstojník přijel na místo zásahu
14	Vysetrovatel na miste	Vyšetřovatel ZPP přijel na místo zásahu
15	Jizda (odjezd)	Jízda mimo stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
16	Jizda (prijezd)	Návrat vozidla na stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
17	Vycvik (odjezd)	Jízda mimo stanici s možnosti výjezdu (výcvik, apod.)
18	Vycvik (prijezd)	Návrat vozidla na stanici s možnosti výjezdu (výcvik, apod.)
19	Prioritní spojení	Prioritní žádost o spojení
20	Hasici na miste	Hasiči na místě zásahu
21	Policie CR na miste	Policie ČR přijela na místo zásahu
22	Zachranka na miste	Zdravotní záchranná služba přijela na místo zásahu
23	Obecni policie na miste	Obecní policie přijela na místo zásahu
24	Plynari na miste	Technik společnosti distribuující plyn přijel na místo zásahu
25	Energetika na miste	Technik společnosti zajišťující rozvod elektrické energie v místě události přijel

		na místo
26	Vodarny na miste	Technik společnosti zajišťující zásobování vodou v místě události na místě
27	Stab zrizen	Štáb zřízen
28	Nebezpeci vybuchu	Nebezpečí výbuchu
29	Nebezpeci otravy	Nebezpečí otravy
30-39		Vyhrazeno pro další kódy typické činnosti IZS
40	Neb.st.odstr.	Nebezpečný stav odstraněn
41	Poz. bez sko	Požár bez škody
42	Poz. se skod	Požár se škodou
43	Uzav. plyn	Uzavřen plyn
44	Uzav. voda	Uzavřena voda
45	Od.el. ener.	Odpojena elektrické energie
46	Odvet. prir.	Odvětrání přirozené
47	Odvet. nuc.	Odvětrání nucené
48	Otev.bez po.	Otevřeno bez poškození
49	Otev. s pos.	Otevřeno s poškozením
50	Pr. Po. OP.	Protipožární opatření
51	Riz. Dopr.	Řízení dopravy
52	Uklid vozov.	Úklid Vozovky
53	Info. U RD	Informován Územní Řídící důstojník
54	Info. K RD	Informován Krajský Řídící důstojník
55	Info. Red. UO	Informován ředitel Územního odboru
56	Info. mediim	Poskytnuty Informace médiím
57	Pred.MU maj	Předání MÚ majiteli
58	Pred.MU uzi	Předání MÚ uživateli
59	Před.MU PCR	Předání MÚ PČR
60-79		Pozice pro technologické akce (semafory, světla atd)
80-96		Pozice pro technologické akce (ovládání vrat)
97	Tichý test	Ověření radiové dostupnosti s OPIS (zkouška spojení s OPIS bez nutnosti hlasové komunikace)
98-99		Rezerva