

## MOTOTRBO DM2600

**Ke stažení:** <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

### Zóna: Celostátní

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_"K"	2
2	2_"N"	2
3	3_"I"	2
4	4_"S"	2
5	5_PA_UZ	10
6	6_PR-PCE	10
7	9_CR-UZ	10
8	8_PR-CR	10
9	9_PR-HL	10
10	10_PR-SE	10
11	11_SY_UZ	10
12	12_PR-VK	10
13	13_PR-MT	10
14	14_PR-VY	10
15	15_PR-PO	10
16	16_PR-JA	10
17	17_UO_UZ	10
18	18_PR-ACH	10
19	19_PR-SV	10
20	20_PR-CH	10



### **Funkční tlačítka mikrofonu**

Tlačítko	Popis
<b>A</b>	Odeslání dvoumístného statusu z klávesnice
<b>B</b>	Scan (územní a převaděčové kmitočty okresu)
<b>C</b>	Změna výkonu L-malý/H-vysoký

### **Zapínací tlačítko**



### **Význam ovládacích prvků radiostanice Mototrbo DM2600:**

Zapínací / vypínací tlačítko	Dlouhý stisk: zapnutí RDST / vypnutí RDST RDST <b>(po zapnutí radiostanice nastavena na hlavní komunikační kanál jednotky)</b>
+ Vol	Zesílení
- Vol	Zeslabení
Šipka nahoru	Posun v nabídce/přepínání kanálů nahoru
Šipka dolů	Posun v nabídce přepínání kanálů dolů
Tlačítko OK	Vstup do menu/potvrzení
Tlačítko šipka zpět / domeček	Krátký stisk – krok zpět Dlouhý stisk – úvodní nastavení

### **Programovatelná funkční tlačítka:**

Tlačítko <b>P1</b>	Rychlá volba kanálu K-zásah
Tlačítko <b>P2</b>	Krátký stisk: Rychlá volba hlavního komunikačního kanálu jednotky Při stisku P3 – výběr statusu doleva
Tlačítko <b>P3</b>	Výběr statusu / Při stisku P3 – výběr statusu doprava
Tlačítko <b>P4</b>	Odeslání statusu

**Odesílání statusu z mikrofonu:**

- 1 – pomocí klávesnice na mikrofonu zadejte dvoumístné číslo statusu
- 2 – stiskem tlačítka „A“ odešleme status

**Odesílání statusu z ovládacího panelu:**

- 1 – stiskneme tlačítko P3
- 2 – pomocí šipek nahoru/dolu vybereme status
- 3 – stiskem tlačítka P4 na radiostanici odešleme status

**Statusy (Kódy typické činnosti)**

Kódy typické činnosti V W		
		Popis
01	Výjezd vozidla	Výjezd vozidla k zásahu
02	Na místě	Příjezd vozidla k místu zásahu
03	Lokalizace	Lokalizace
04	Likvidace	Likvidace
05	Odjezd	Návrat vozidla na stanici
06	Příjezd na základnu	Příjezd vozidla na základnu
07	Připraven k výjezdu	Vozidlo je připraveno k výjezdu
08	Vrata otevřít	Ovládání vrat – stání vozidel
09	Zadost o spojení	Žádost o spojení s OPIS
10		Rezerva
11	SCC zapnut	Zapnutí AD/DA převodníku
12	SCC vypnut	Vypnutí AD/DA převodníku
13	RD na místě	Řídicí důstojník přijel na místo zásahu
14	Vyšetřovatel na místě	Vyšetřovatel ZPP přijel na místo zásahu
15	Jízda (odjezd)	Jízda mimo stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
16	Jízda (příjezd)	Návrat vozidla na stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
17	Výcvik (odjezd)	Jízda mimo stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
18	Výcvik (příjezd)	Návrat vozidla na stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
19	Prioritní spojení	Prioritní žádost o spojení
20	Hasiči na místě	Hasiči na místě zásahu
21	Policie ČR na místě	Policie ČR přijela na místo zásahu
22	Zachranka na místě	Zdravotní záchranná služba přijela na místo zásahu
23	Obecní policie na místě	Obecní policie přijela na místo zásahu
24	Plynáři na místě	Technik společnosti distribuující plyn přijel na místo zásahu
25	Energetika na místě	Technik společnosti zajišťující rozvod elektrické energie v místě události přijel

		na místo
26	Vodarny na miste	Technik společnosti zajišťující zásobování vodou v místě události na místě
27	Štab zrizen	Štáb zřízení
28	Nebezpeci vybuchu	Nebezpečí výbuchu
29	Nebezpeci otravy	Nebezpečí otravy
30-39		Vyhrazeno pro další kódy typické činnosti IZS
40	Neb.st.odstr.	Nebezpečný stav odstraněn
41	Poz. bez sko	Požár bez škody
42	Poz. se skod	Požár se škodou
43	Uzav. plyn	Uzavřen plyn
44	Uzav. voda	Uzavřena voda
45	Od.el. ener.	Odpojena elektrické energie
46	Odvet. prir.	Odvětrání přirozené
47	Odvet. nuc.	Odvětrání nucené
48	Otev.bez po.	Otevřeno bez poškození
49	Otev. s pos.	Otevřeno s poškozením
50	Pr. Po. OP.	Protipožární opatření
51	Riz. Dopr.	Řízení dopravy
52	Uklid vozov.	Úklid Vozovky
53	Info. U RD	Informován Územní Řídící důstojník
54	Info. K RD	Informován Krajský Řídící důstojník
55	Info. Red. UO	Informován ředitel Územního odboru
56	Info. mediim	Poskytnuty Informace médiím
57	Pred.MU maj	Předání MÚ majiteli
58	Pred.MU uzi	Předání MÚ uživateli
59	Před.MU PCR	Předání MÚ PČR
60-79		Pozice pro technologické akce (semaforey, světla atd)
80-96		Pozice pro technologické akce (ovládání vrat)
97	Tichý test	Ověření radiové dostupnosti s OPIS (zkouška spojení s OPIS bez nutnosti hlasové komunikace)
98-99		Rezerva