

## MOTOTRBO DP1400

**Ke stažení:** <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_K-zasah	1
2	2_N-zasah	1
3	3_I-zasah	1
4	4_S-zasah	1
5	5_V1-vycvik	1
6	6_V2-vycvik	1
7	7_PA_Uzemni	5
8	---	---
9	---	---
10	---	---
11	---	---
12	---	---
13	---	---
14	---	---
15	---	---
16	---	---



### **Význam ovládacích prvků radiostanice Mototrbo DP1400:**

<b>OK1</b>	Zapínací / vypínací tlačítko, hlasitost
<b>OK2</b>	Otáčení umožňuje přepínání kanálů
<b>PTT</b>	Stisk – vysílání, uvolnění – příjem
<b>P1</b>	Dlouhý stisk – kontrola stavu baterie pomocí LED diody. Zelená – plně nabito, oranžová – střední kapacita akumulátoru, červená – vybito
<b>P2</b>	Dlouhý stisk indikace melodií, změna vysílacího výkonu nízká /vysoká