

Konfigurace vozidlové radiostanice Hytera MD785

Ke stažení: <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

HYTERA MD785

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_K-zasah	2
2	2_N-zasah	2
3	3_I-zasah	2
4	4_S-zasah	2
5	5_PA_Uzemni	10
6	6_PR-Pce	10
7	7_CR-Uzemni	10
8	8_PR-Chrudim	10
9	9_PR-Hlinsko	10
10	10_PR-Sec	10
11	11_SY_Uzemni	10
12	12_PR-Vend.K	10
13	13_PR-M.Treb	10
14	14_PR-Vysoka	10
15	15_PR-Policka	10
16	16_PR-Jarosov	10
17	17_UO_Uzemni	10
18	18_PR-A.Chlum	10
19	19_PR-S.Vrch	10
20	20_PR-Chocen	10



Funkční tlačítka mikrofonu

Tlačítko	Krátký stisk	Dlouhý stisk
TK	-----	-----
P5	Status	-----
P6	Dom. obrazovka	-----
P7	-----	Změna výkonu L/H
P8	-----	Scan

Scan monitoruje územní a převaděčové kmitočty okresu

Tlačítko P6

Zapínací tlačítko

TK taktické tlačítko



Tlačítko P5

Význam ovládacích prvků radiostanice Hytera MD785:

Zapínací / vypínací tlačítko	Dlouhý stisk: zapnutí RDST / krátký vypnutí RDST (po zapnutí radiostanice nastavena na hlavní komunikační kanál jednotky)
Otočný knoflík	Úprava hlasitosti; stisk a následné otáčení umožňuje přepínání kanálů
Tlačítko —	Vstup do menu a potvrzení volby v menu
Tlačítko --	Funkce zpět
Kulaté kolébkové tlačítko	Přepínání kanálů nebo pohyb v menu

Funkční tlačítka na radiostanici:

Oranžové tlačítko TK	Bez funkce
Tlačítko P1	Rychlá volba kanálu 1_K-zasah
Tlačítko P2	Rychlá volba hlavního komunikačního kanálu jednotky
Tlačítko P3	Status list - seznam statusů
Tlačítko P4	Odeslání statusu
Zelené tlačítko P5	Odeslání statusu
Červené tlačítko P6	Návrat z menu na domovskou obrazovku

Odesílání statusu z mikrofonu:

- 1 – pomocí klávesnice na mikrofonu zadejte dvoumístné číslo statusu
- 2 – dlouhým stiskem zeleného tlačítka P5 odešleme status

Odesílání statusu z mikrofonu:

- 1 – stiskneme tlačítko P3
- 2 – pomocí kulatého kolébkového tlačítka vybereme status
- 3 – stiskem tlačítka P4, nebo dlouhým stiskem zeleného tlačítka P5 na radiostanici odešleme status

Statusy (Kódy typické činnosti)

Kódy typické činnosti V W		
		<i>Popis</i>
01	Výjezd vozidla	Výjezd vozidla k zásahu
02	Na místě	Příjezd vozidla k místu zásahu
03	Lokalizace	Lokalizace
04	Likvidace	Likvidace
05	Odjezd	Návrat vozidla na stanici
06	Příjezd na základnu	Příjezd vozidla na základnu
07	Připraven k výjezdu	Vozidlo je připraveno k výjezdu
08	Vrata otevřít	Ovládání vrat – stání vozidel
09	Zadost o spojení	Žádost o spojení s OPIS
15	Jízda (odjezd)	Jízda mimo stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
16	Jízda (příjezd)	Návrat vozidla na stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
17	Výcvik (odjezd)	Jízda mimo stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
18	Výcvik (příjezd)	Návrat vozidla na stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
19	Prioritní spojení	Prioritní žádost o spojení
97	Tichý test	Ověření radiové dostupnosti s OPIS (zkouška spojení s OPIS bez nutnosti hlasové komunikace)