

Konfigurace ručních radiostanic HYT PD405

Kanály: Ke stažení: <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

| Pozice | Popis | Výkon Tx (W) |
|--------|-------------|--------------|
| 1 | 1_K-zasah | 1 |
| 2 | 2_N-zasah | 1 |
| 3 | 3_I-zasah | 1 |
| 4 | 4_S-zasah | 1 |
| 5 | 5_V1-vycvik | 1 |
| 6 | 6_V2-vycvik | 1 |
| 7 | 7_Uzemni | 5 |
| 8 | 8_GP_CTU | 1 |
| 9 | --- | --- |
| 10 | --- | --- |
| 11 | --- | --- |
| 12 | --- | --- |
| 13 | --- | --- |
| 14 | --- | --- |
| 15 | --- | --- |
| 16 | --- | --- |



Programovatelná funkční tlačítka:

Horní boční tlačítko SK1

| | |
|-----------|---|
| Stisknutí | Kontrola stavu akumulátoru (hlasem oznámí stav nabití: 4 = 100%, 3 = 75%, 2 = 50%, 1 = 25%) |
|-----------|---|

Dolní boční tlačítko SK2

| | |
|------------------|--------------|
| Krátké stisknutí | Bez funkce |
| Dlouhé stisknutí | Změna výkonu |