

## Konfigurace ručních radiostanic HYT TC-610

**Ke stažení:** <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx [W]
1	1_K-zasah	1
2	2_N-zasah	1
3	3_I-zasah	1
4	4_S-zasah	1
5	5_V1-vycvik	1
6	6_V2-vycvik	1
7	7_Uzemni	5
8	8_GP_CTU	1
9	---	---
10	---	---
11	---	---
12	---	---
13	---	---
14	---	---
15	---	---
16	---	---

SK1

SK2



### **Programovatelná funkční tlačítka:**

#### **Horní boční tlačítko SK1**

Krátké stisknutí	Bez funkce
Dlouhé stisknutí	Indikace tříbarevné LED stavu nabití baterie červená – nízký stav, žlutá – střední, zelená vysoký

#### **Dolní boční tlačítko SK2**

Krátké stisknutí	Bez funkce
Dlouhé stisknutí	Přepínání výkonu nízký-vysoký