

Konfigurace ručních radiostanic HYT TC-700P

Ke stažení: <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_K-zasah	1
2	2_N-zasah	1
3	3_I-zasah	1
4	4_S-zasah	1
5	5_V1-vycvik	1
6	6_V2-vycvik	1
7	7_Uzemni	5
8	8_GP_CTU	1
9	---	---
10	---	---
11	---	---
12	---	---
13	---	---
14	---	---
15	---	---
16	---	---

SK1

SK2



Programovatelná funkční tlačítka:

Horní boční tlačítko SK1

Stisknutí	Kontrola stavu akumulátoru (hlasem oznámí stav nabití: 4 = 100%, 3 = 75%, 2 = 50%, 1 = 25%)
-----------	--

Dolní boční tlačítko SK2

Krátké stisknutí	Bez funkce
Dlouhé stisknutí	Změna výkonu