

Nastavení radiostanice TM-800

Ke stažení: <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_"K"	2
2	2_"N"	2
3	3_"I"	2
4	4_"S"	2
5	5_PA_UZ	10
6	6_PR-PCE	10
7	9_CR-UZ	10
8	8_PR-CR	10
9	9_PR-HL	10
10	10_PR-SE	10
11	11_SY_UZ	10
12	12_PR-VK	10
13	13_PR-MT	10
14	14_PR-VY	10
15	15_PR-PO	10
16	16_PR-JA	10
17	17_UO_UZ	10
18	18_PR-ACH	10
19	19_PR-SV	10
20	20_PR-CH	10

Funkční tlačítka mikrofonu

Tlačítko	Popis
A	Odeslání dvoumístného statusu z klávesnice
B	-----
C	-----
D	Potvrzení vybraného statusu



Význam ovládacích prvků radiostanice :

Tlačítko	Popis
Zapínací/vypínací tlačítko - hlasitost	po zapnutí radiostanice nastavena na hlavní komunikační kanál jednotky
Šipky nahoru / dolů	Kanály, statusy nahoru/dolů, posun v nabídce nahoru/dolů

Programovatelná funkční tlačítka:

Tlačítko P1	1 stisk -rychlá volba kanálu K-zásah 2 stisk -návrat zpět na navolený kanál
Tlačítko P2	-----
Tlačítko P3	Výběr statusu + šipka nahoru/dolů
Tlačítko P4	Odeslání statusu
Tlačítko P5	Změna nastavení výkonu radiostanice L-nízký H-vysoký
Tlačítko P6	Potvrzení vybraného statusu / SCAN – monitoruje provoz na územním a převaděčových kmitočtech okresu

Odesílání statusu z mikrofonu:

- 1 – pomocí klávesnice na mikrofonu zadejte dvoumístné číslo statusu
- 2 – stiskem tlačítka „D“ potvrdíme vybraný status
- 3 – stiskem tlačítka „A“ odešleme status

Odesílání statusu z mikrofonu:

- 1 – stiskneme tlačítko P3
- 2 – pomocí šipek nahoru/dolu vybereme status
- 3 – stiskem tlačítka P6 potvrdíme výběr statusu
- 4 – stiskem tlačítka P4 na radiostanici odešleme status

Statusy (Kódy typické činnosti)

Kódy typické činnosti V W			
VW	TM-800	Význam statusu	Popis
01	01-Vyjezd	Vyjezd vozidla	Výjezd vozidla k zásahu
02	02-Na mis.	Na miste	Příjezd vozidla k místu zásahu
03	03-Lokal	Lokalizace	Lokalizace
04	04-Likvid	Likvidace	Likvidace
05	05-Odjezd	Odjezd	Návrat vozidla na stanici
06	06-Na zakl	Prijezd na zakladnu	Příjezd vozidla na základnu
07	07-Ve vyj	Pripraven k vyjezdu	Vozidlo je připraveno k výjezdu
08	08-Vrata	Vrata otevřít	Ovládání vrat – stání vozidel
09	09-Zadost	Zadost o spojeni	Žádost o spojení s OPIS
15	15-Jizd.od	Jizda (odjezd)	Jízda mimo stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
16	16-Jizd.pr	Jizda (prijezd)	Návrat vozidla na stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
17	17-Vyc.od	Vycvik (odjezd)	Jízda mimo stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
18	18-Vyc.pr	Vycvik (prijezd)	Návrat vozidla na stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
97	97-T_test	Tichý test	Ověření radiové dostupnosti s OPIS (zkouška spojení s OPIS bez nutnosti hlasové komunikace)