

Nastavení radiostanice CM360

Ke stažení: <http://www.hzscr.cz/clanek/ovladani-radiostanic-pro-jsdho-41762.aspx>

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_"K"	2
2	2_"N"	2
3	3_"I"	2
4	4_"S"	2
5	5_PA_UZ	10
6	6_PR-PCE	10
7	9_CR-UZ	10
8	8_PR-CR	10
9	9_PR-HL	10
10	10_PR-SE	10
11	11_SY_UZ	10
12	12_PR-VK	10
13	13_PR-MT	10
14	14_PR-VY	10
15	15_PR-PO	10
16	16_PR-JA	10
17	17_UO_UZ	10
18	18_PR-ACH	10
19	19_PR-SV	10
20	20_PR-CH	10



Funkční tlačítka mikrofону

Tlačítko	Popis
A	Odeslání dvoumístného statusu z klávesnice
B	Scan (územní a převaděčové kmitočty okresu)
C	Změna výkonu L-malý/H-vysoký

Zapínací tlačítko



Význam ovládacích prvků radiostanice :

Tlačítko	Popis
Zapínací / vypínací tlačítko	Dlouhý stisk: zapnutí RDST / vypnutí RDST RDST (po zapnutí radiostanice nastavena na hlavní komunikační kanál jednotky)
Šipka nahoru/dolu	Kanály nahoru / posun v nabídce nahoru/dolu

Programovatelná funkční tlačítka:

Tlačítko P1	MENU
Tlačítko P2	KRÁTKÝ STISK: Rychlá volba kanálu K-zásah DLOUHÝ STISK: Rychlá volba hlavního kanálu
Tlačítko P3	KRÁTKÝ STISK: Výběr statusu DLOUHÝ STISK: Scan
Tlačítko P4	KRÁTKÝ STISK: Odeslání statusu DLOUHÝ STISK: Změna výkonu vysoký H/ nízký L

Odesílání statusu z mikrofonu:

- 1 – pomocí klávesnice na mikrofonu zadejte dvoumístné číslo statusu
- 2 – stiskem tlačítka „A“ odešleme status

Odesílání statusu ovládacího panelu:

- 1 – stiskneme tlačítko P3
- 2 – pomocí šipek nahoru/dolu vybereme status
- 3 – stiskem tlačítka P4 na radiostanici odešleme status

Statusy (Kódy typické činnosti)

Kódy typické činnosti V W			
VW		Význam statusu	Popis
01	01-Vyj	Výjezd vozidla	Výjezd vozidla k zásahu
02	02-Nmis	Na místě	Příjezd vozidla k místu zásahu
03	03-Loka	Lokalizace	Lokalizace
04	04-Likv	Likvidace	Likvidace
05	05-Odj	Odjezd	Návrat vozidla na stanici
06	06-zakl	Příjezd na základnu	Příjezd vozidla na základnu
07	07-Ve vyj	Připraven k výjezdu	Vozidlo je připraveno k výjezdu
08	08-Vrat	Vrata otevřít	Ovládání vrat – stání vozidel
09	09-Zado	Zadost o spojení	Žádost o spojení s OPIS
15	15-Ji odj	Jízda (odjezd)	Jízda mimo stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
16	16-Ji pri	Jízda (příjezd)	Návrat vozidla na stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
17	17-Vodj	Výcvik (odjezd)	Jízda mimo stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
18	18-Vpri	Výcvik (příjezd)	Návrat vozidla na stanici s možností výjezdu (výcvik, apod.)
97	97-Test	Tichý test	Ověření radiové dostupnosti s OPIS (zkouška spojení s OPIS bez nutnosti hlasové komunikace)