Nastavení radiostanice TM-610

Kanály:

Pozice	Popis	Výkon Tx (W)
1	1_"K"	2
2	2_"N"	2
3	3_"I"	2
4	4_"S"	2
5	5_"U"	2
6	6_"Y"	2
7	7_PA_UZ	10
8	8_PR-PCE	10
9	9_CR-UZ	10
10	10_PR-CR	10
11	11_PR-HL	10
12	12_PR-SE	10
13	13_SY_UZ	10
14	14_PR-VK	10
15	15_PR-MT	10
16	16_PR-VY	10
17	17_PR-PO	10
18	18_PR-JA	10
19	19_UO_UZ	10
20	20_PR-ACH	10
21	21_PR-SV	10
22	22_PR-CH	10

Funkční tlačítka mikrofonu	
Tlačítko	**Popis**
A	Odeslání dvoumístného statusu z klávesnice
B	------
C	------
D	------





Zapínací tlačítko

Význam ovládacích prvků radiostanice :

Tlačítko	Popis
Zapínací/vypínací tlačítko	**po zapnutí radiostanice nastavena na hlavní komunikační kanál jednotky**
Otočný ovladač	hlasitost
Šipky nahoru / dolu	Kanály, statusy nahoru/dolu, posun v nabídce nahoru/dolu

Programovatelná funkční tlačítka:

Tlačítko **P1**	**1 stisk**-rychlá volba kanálu K-zásah **2 stisk**–návrat zpět na navolený kanál
Tlačítko **P2**	------
Tlačítko **P3**	Výběr + šipka nahoru/dolu výběr statusu
Tlačítko **P4**	Odeslání statusu

Odesílání statusu z mikrofonu:
1 – pomocí klávesnice na mikrofonu zadejte dvoumístné číslo statusu
2 – stiskem tlačítka „A“ odešleme status

Odesílání statusu z mikrofonu:
1 – stiskneme tlačítko P3
2 – pomocí šipek nahoru/dolu vybereme status
3 – stiskem tlačítka P4 potvrdíme výběr statusu
3 – stiskem tlačítka P4 na radiostanici odešleme status

Statusy (Kódy typické činnosti)

Kódy typické činnosti V W			
VW	TM-800	Význam statusu	***Popis***
01	01-Vyj	Vyjezd vozidla	Výjezd vozidla k zásahu
02	02-Nmis	Na miste	Příjezd vozidla k místu zásahu
03	03-Lok	Lokalizace	Lokalizace
04	04-Lik	Likvidace	Likvidace
05	05-Odj	Odjezd	Návrat vozidla na stanici
06	06-Nzak	Prijezd na zakladnu	Příjezd vozidla na základnu
07	07-Vvyj	Pripraven k vyjezdu	Vozidlo je připraveno k výjezdu
08	08-Vrat	Vrata otevřít	Ovládání vrat – stání vozidel
09	09-Zado	Zadost o spojeni	Žádost o spojení s OPIS
15	15-Jodj	Jizda (odjezd)	Jízda mimo stanici bez možnosti výjezdu (oprava techniky, apod.)
16	16-Jpri	Jizda (prijezd)	Návrat vozidla na stanici bez možnosti výjezdu (oprava tech-niky, apod.)
17	17-Vodj	Vycvik (odjezd)	Jízda mimo stanici s možnosti výjezdu (výcvik, apod.)
18	18-Vpri	Vycvik (prijezd)	Návrat vozidla na stanici s možnosti výjezdu (výcvik, apod.)
97	97-Test	Tichý test	Ověření radiové dostupnosti s OPIS (zkouška spojení s OPIS bez nutnosti hlasové komunikace)